Jak správně připravit stavební otvor pro SKRYTOU ZÁRUBEŇ (zdivo)

Stavební otvory pro SKRYTÉ ZÁRUBNĚ Battente (šířka)

!!! Tyto stavební otvory jsou určeny pouze pro ZDĚNÉ PŘÍČKY, pro SDK příčky se stavební otvory nepřipravují !!!

Skrytá zárubeň **600 (dle ČSN)** = SO **710mm**
Skrytá zárubeň **700 (dle ČSN)** = SO **810mm**
Skrytá zárubeň **800 (dle ČSN)** = SO **910mm**
Skrytá zárubeň **900 (dle ČSN)** = SO **1010mm**
Skrytá zárubeň **1000 (dle ČSN)** = SO **1110mm**
Skrytá zárubeň **1100 (dle ČSN)** = SO **1210mm**
Skrytá zárubeň **1200 (dle ČSN)** = SO **1310mm**

Stavební otvory pro SKRYTÉ ZÁRUBNĚ Battente (výška)

!!! Tyto stavební otvory jsou určeny pouze pro ZDĚNÉ PŘÍČKY, pro SDK příčky se stavební otvory nepřipravují !!!

Skrytá zárubeň **1970 (dle ČSN)** = SO **2030mm**
Skrytá zárubeň **2100 (dle ČSN)** = SO **2160mm**
Skrytá zárubeň **2200 (dle ČSN)** = SO **2260mm**
Skrytá zárubeň **2300 (dle ČSN)** = SO **2360mm**
Skrytá zárubeň **2400 (dle ČSN)** = SO **2460mm**
Skrytá zárubeň **2500 (dle ČSN)** = SO **2560mm**
Skrytá zárubeň **2600 (dle ČSN)** = SO **2660mm**
Skrytá zárubeň **2700 (dle ČSN)** = SO **2760mm**
Skrytá zárubeň **2800 (dle ČSN)** = SO **2860mm**
Skrytá zárubeň **2900 (dle ČSN)** = SO **2960mm**
Skrytá zárubeň **3000 (dle ČSN)** = SO **3060mm**