



vodotěsný
hybridní podlahy

PODMÍNKY
K POUŽITÍ

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ LAKOVANÝCH PODLAH NEXT STEP

Vysoce kvalitní podlahy vyráběné společností Barlinek jsou vyrobeny z pravého dřeva. Podlahy poskytují vynikající vlastnosti a mají vynikající estetické vlastnosti.

Výrobce poskytuje záruku na instalované podlahy, pokud jsou používány v souladu s jeho pokyny:

1. Teplota v místnosti pro dřevěné podlahy by se měla pohybovat mezi 18 °C a 24 °C.
2. Relativní vlhkost v prostoru, kde se používá dřevěná podlaha, by se měla udržovat mezi 45 % a 60 %.
3. Maximální teplota na povrchu desek instalovaných na podlahové vytápění by neměla překročit 27 °C.
Pokládání koberců, předložek nebo umísťování nábytku bez nožiček s minimální výškou 10 cm je na podlahy s podlahovým vytápěním zakázáno.
4. Údržba podlah by se měla provádět pouze s použitím produktů k tomuto účelu určených: „Protektor Komplet“, „Protektor Blask“ a „Protektor Koncentrat“. Informace o způsobu a četnosti údržby podlahy naleznete na obalech ošetřovacích prostředků a na webových stránkách www.Barlinek.com. Použití jiných ošetřovacích prostředků může vést k poškození lakové vrstvy, změně barvy laku, tvorbě skvrn, změně kluzkosti povrchu podlahy nebo změně jejího lesku.
5. Denní péče by se měla omezit na běžné vysávání nebo zametání podlahy.
6. Četnost údržby podlahy závisí na množství provozu.
7. Veškerý písek nacházející se na povrchu podlahy by měl být rychle odstraněn. Jakýkoli usazený písek způsobuje škrábance na vrstvu laku a drobné promáčkliny a škrábance na povrchu dřeva.
8. Místnost s dřevěnou podlahou by měla mít rohožky, které účinně odstraňují písek, vodu a další nečistoty.
umístěné před a za vstupními dveřmi, terasovými dveřmi atd.
9. Výrobek lze instalovat v kuchyních, koupelnách a dalších podobných místnostech, kde může docházet k postříkání vodou.
Aby se zabránilo usazování a pronikání stojaté vody pod povrch podlahových desek (což může vytvářet podmínky pro rozvoj hub, plísní a nepříjemných pachů), je třeba průběžně odstraňovat rozlité tekutiny před jejich odpařením. Dále je nutné na obvodové dilatační spáry použít pružný hydrofobní tmel (např. silikon). Dilatační spáry je nutné použít kolem stěn, krytů sprchových vaniček, van, toaletních mís a dalších překážek trvale připevněných k zemi. Při instalaci podlah v koupelnách, prádelnách a jiných podobných místnostech je nutné podlahu přilepit k podkladu speciálním lepidlem doporučeným společností Barlinek.
10. K odstranění prachu používejte suché a měkké kartáče nebo vysavač s měkkým kartáčem. Můžete také použít vlhký hadřík, volitelně navlhčený přípravkem „Protektor Koncentrat“. Po čištění nesmí na podlaze za žádných okolností zůstat mokré stopy.
11. Na veškerý nábytek a další vybavení interiéru, které je v přímém kontaktu s podlahou, by měly být aplikovány plstěné podložky.
12. Je povinné používat ochranné rohože z plastu, podlahové krytiny nebo koberců chránících dřevěnou podlahu před mechanické poškození, pod židlemi a jiným nábytkem s kolečky. Zkontrolujte a ihned odstraňte veškerý písek nebo jiné nečistoty, které se mohly dostat pod ochrannou podložku. Pokud tento typ nečistot neodstraníte, může dojít k poškrábání laku pod ochrannou podložkou.
13. Dřevěná podlaha by za žádných okolností neměla být pokryta PE fólií nebo jinými materiály nepropustnými pro vlhkost a vzduch.
14. Dřevo desek musí změnit svou původní barvu, pokud je vystaveno slunečnímu záření (UV záření).
15. Ignorování výše uvedených doporučení má za následek okamžitou ztrátu záruky na materiál a služby.
16. Povoleny jsou pouze elektrické a vodní podlahové vytápění, u kterých je topná instalace zabudována v potěr. **DŮLEŽITÉ** Zdroj tepla topného systému musí být umístěn alespoň 15 mm od podlahové desky.
Montáž je povolena pouze lepením k povrchu.
17. Před instalací sendvičové desky na podlahové vytápění by měl investor provést tepelnou úpravu podlahy v souladu s „Protokolem o tepelném ošetření podlah“. Vyplněný a podepsaný „Protokol o tepelném ošetření podlah“ tvoří přílohu záručního listu. Pokud takový protokol není předložen, záruka na podlahovou desku instalovanou na podlahové vytápění zaniká.
18. Pro plovoucí systém se doporučuje použití podkladových materiálů s parametrem CS (statické zatížení) alespoň 220 kPa, které se nacházejí v sortimentu Barlinek.
Použití jiných materiálů může vést k vadné instalaci celé podlahy a omezení záručních podmínek.
19. Informace týkající se instalace desek Next Step na podlahové vytápění naleznete v návodu k instalaci a na www.Barlinek.com

DŮLEŽITÉ: Uživatel/investor je povinen zajistit, aby byl úklidový personál seznámen s výše uvedenými „Podmínkami pro použití lakovaných podlah NEXT STEP“.